



## INSTRUKCJA MONTAŻU

### ACO KIPP

#### SYSTEMY OKIEN PIWNICZNYCH



**1.** Okno najprościej można obsadzić, przewiercając ramę i przykręcając ją kołkami bezpośrednio do muru (wkręty 5 x 85 mm z łbem stożkowym, kołki).



**5.** Demontaż skrzydła: otworzyć okno na środkową szerokość uchylecia. Uwolnić skrzydło z rozwórek, odchylić do dołu i wyjąć z ramy. Montaż skrzydła należy wykonać w ten sam sposób, w odwrotnej kolejności. Podczas montażu i demontażu skrzydła należy zachować szczególną ostrożność.



**2.** Okno można również obsadzić, umieszczając we wrębach ramy kotwę mocującą i obracając, dopasować do rowka, w odległości 15 – 20 cm od rogu ramy.



**3.** Obsadzić okno w pożądanej pozycji przy pomocy drewnianych klinów i wypoziomować. Następnie przykręcić kotwy mocujące do muru (wkręty z kołkiem rozprężnym 5 x 45 mm z łbem półokrągłym).



**6.** Rekomendujemy zlecenie montażu okien fachowej firmie.



**4.** Wypełnić szczelinę między murem i ramą okna pianką montażową. Podczas stosowania pianki okno musi być zamknięte, a rama okna rozparta tak, aby ciśnienie pianki nie spowodowało jej deformacji.



**7.** Podczas prac montażowych, wykończeniowych prac murarskich i malarskich należy zabezpieczyć okno (szczególnie części funkcyjne i ruchome) przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.



**ACO. Przyszłość  
odwodnień.**

**ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.**  
ul. Fabryczna 5, Łąjski  
05-119 Legionowo  
tel. 22 76 70 500  
fax 22 76 70 513  
[www.aco.pl](http://www.aco.pl)

Kapitał zakładowy: 3.629.800 pln  
KRS: 0000054931  
Regon: 011545751  
Nip: 113-00-05-700  
Bank: BPH S.A. Warszawa  
55 1060 0076 0000 3210 0005 4777