

ACO Self® XtraPoint – informacje na temat eksploatacji

Użytkowanie

1. Wpust służy do odprowadzania wody (o niskim poziomie zanieczyszczeń, bez ciał stałych) do rury odpływowej z kranów w ogrodach, na dziedzińcach, tarasach i podjazdach budynków jednorodzinnych w sposób bezpieczny dla ludzi i nieszkodliwy dla budynków. Właściciel/projektant każdorazowo ponosi wyłączną odpowiedzialność za planowanie i wymiarowanie, w tym za zapewnienie zgodności z odpowiednią klasą obciążenia dla planowanego ruchu.
2. Odmienne sposoby montażu i użytkowania, jak również modyfikacje produktu, są zabronione.
3. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wpustu, jego rusztu lub innych elementów należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania (np. wyłączyć obszar z możliwości poruszania się osób lub/i pojazdów)
4. Nie zaleca się podłączania wpustu do kanalizacji sanitarnej. W przypadku takiej ewentualności należy we wpuscie zamontować fabryczne zasyfonowanie aby uniknąć przedostawania się nieprzyjemnych zapachów.
5. Jeśli wpust jest narażony na występowanie ujemnych temperatur aby uniknąć uszkodzeń zasyfonowania i/lub korpusu wpustu na ten okres zasyfonowanie należy wypełnić cieczą niezamarzającą w ujemnych temperaturach, aby zachować prawidłowość działania syfonu.

Serwis i konserwacja

1. Wpust powinien być sprawdzany wzrokowo (np. czy kosz nie jest wypełniony zanieczyszczeniami) przynajmniej 1 raz na miesiąc. W przypadku obserwacji zanieczyszczenia należy przeprowadzić konserwację i czyszczenie wpustu.
2. Wpust należy czyścić minimum 2 razy do roku
3. Częstotliwość czyszczenia należy zwiększyć jeśli lokalne warunki powodują szybsze zapełnienie kosza lub/i zatykanie rusztu np. przez liście.
4. Czyszczenie:
 - a. Zdjąć ruszt za pomocą haka do rusztów
 - b. Wyjąć kosz
 - c. Jeśli występuje wyjąć zasyfonowanie
 - d. Opróżnić i wyczyścić kosz
 - e. Wyczyścić zasyfonowanie
 - f. Przepłukać korpus wpustu wodą
 - g. Ponownie zamontować zasyfonowanie, kosz osadczy i ruszt
5. W ramach konserwacji należy wykonać działania polegające na:
 - a. Usunięciu brudu i ciał obcych znad oraz wnętrza wpustu
 - b. Sprawdzenie drożności wlotu i wylotu wpustu
 - c. Sprawdzeniu oraz w razie potrzeby wymianie brakujących lub uszkodzonych części

ACO Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 5, Łąjski
05-119 Legionowo

Tel.: +48 22 76 70 500
email: info@aco.pl
www.aco.pl

KRS: XIV Wydz. Gosp. Sądu Rej. dla m. st.
Warszawy nr 0000054931
NIP: 113-00-05-700
Kapitał zakładowy: 3.629.800 PLN