

Zalecenia do obsługi i użytkowania ACO SuDS Wylot

Obsługa i użytkowanie

Element monolityczny bez ruchomych części.

- W przypadku zainstalowania kraty zabezpieczającej lub bariery dla płazów należy regularnie sprawdzać stan zarówno samej kraty jak i samego elementu polimerbetonowego. W przypadku wykrycia uszkodzeń któregoś z elementów należy je wymienić na nowe.

- Podczas prac związanych z utrzymaniem skarpy np. koszeniem należy uważać, aby ostrza urządzenia koszącego nie miały styczności z żadnym z elementów wylotu. Obszar wokół Wylotu należy kosić z użyciem ręcznych podkaszarek.

- Wylot należy regularnie sprawdzać w kierunku drożności. W początkowej fazie użytkowania zaleca się robić to minimum raz w miesiącu oraz jak najszybciej po ustaniu opadów deszczu z uwagi na możliwość naniesienia przez wody materii uniemożliwiającej przepływ. Częstotliwość sprawdzania należy dostosować do indywidualnych warunków pracy wylotu, pory roku, miejsca montażu oraz wyposażenia.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na Wyloty, na których zamontowana jest bariera dla zwierząt, która z uwagi na swoją budowę może zatrzymywać większe elementy niesione przez wodę deszczową.

- Obszar, w którym montowany jest Wylot powinien być wyłączony z ruchu nieuprawnionych do przebywania tam pieszych, a w szczególności dzieci. Jako dodatkowe zabezpieczenie można stosować systemową kratę ze stali nierdzewnej.

- Czyszczenie elementu można wykonywać z użyciem ręcznych narzędzi lub myjek ciśnieniowych.

ACO Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 5, Łąjski
05-119 Legionowo

Tel.: +48 22 76 70 500
email: info@aco.pl
www.aco.pl

KRS: XIV Wydz. Gosp. Sądu Rej. dla m. st.
Warszawy nr 0000054931
NIP: 113-00-05-700
Kapitał zakładowy: 3.629.800 PLN