

ACO Kipp® – okna do pomieszczeń niemieszkalnych

Szerokość [mm]: 60, 80, 100



Nowość

Profil w kolorze antracytowym (RAL 7016)



Profil w kolorze brązowym



Profil w kolorze białym



Profil

Materiał: PVC w kolorach – antracytowym, białym i brązowym

Szklenie

Dla szyby 5mm przenikalność cieplna 5,8 W/m²K zgodnie z EN 14351-1:2006

Zalety systemu

- Okna z okuciami uchylno-dźwigniowymi z trzema ustawieniami otwarcia, sztywny trójkomorowy profil, skrzydło uchylne wyjmowane od wewnątrz, odporne na czynniki atmosferyczne z odwodnieniem ramy.
- Łatwe w montażu, trwałe w eksploatacji.
- Możliwość zainstalowania siatki ochronnej (brak w ofercie ACO).
- Przystosowane do zabudowy wraz z doświetlaczami ACO MARKANT®.

Typowe zastosowania

- piwnice,
- garaże,
- pomieszczenia sanitarne i gospodarcze,
- budynki inwentarskie i inne.



Okna do pomieszczeń niemieszkalnych ACO Kipp®

Typ	Szer.	Wys.	Pasuje do doświetlaczy	Masa	Numer katalogowy		
	cm	cm	o wym. min. cm	kg	białe	brązowe	antracytowe

Okna do pomieszczeń niemieszkalnych

Okno ACO Kipp®, białe brązowe antracytowe (RAL 7016) szyba z pojedynczego szkła	60	40	80 x 60	4,5	390199	392199	395199
	80	50	80 x 60	6,5	390499	392499	395499
	80	60	80 x 60	8,0	390599	392599	395599
	100	50	100 x 60	9,0	390799	392799	395799
	100	60	100 x 60	9,5	390899	392899	395899
	100	80	100 x 100	12,0	391099	393099	396099

Instrukcja montażu



1. Okno najprościej można obsadzić, przewiercając ramę i przykręcając ją kołkami bezpośrednio do muru (wkręty 5 x 85 mm z łbem stożkowym, kołki).



2. Okno można również obsadzić, umieszczając we wrębach ramy kotwę mocującą i obracając, dopasować do rowka, w odległości 15 – 20 cm od rogu ramy.



3. Obsadzić okno w pożądanej pozycji przy pomocy drewnianych klinów i wypoziomować. Następnie przykręcić kotwy mocujące do muru (wkręty z kołkiem rozprężnym 5 x 45 mm z łbem półokrągłym).



4. Wypełnić szczelinę między murem i ramą okna pianką montażową. Podczas stosowania pianki okno musi być zamknięte, a rama okna rozparta tak, aby ciśnienie pianki nie spowodowało jej deformacji.



5. Demontaż skrzydła: otworzyć okno na środkową szerokość uchylenia. Uwolnić skrzydło z rozzórek, odchylić do dołu i wyjąć z ramy. Montaż skrzydła należy wykonać w ten sam sposób, w odwrotnej kolejności. Podczas montażu i demontażu skrzydła należy zachować szczególną ostrożność.



6. Rekomendujemy zlecenie montażu okien fachowej firmie.



7. Podczas prac montażowych, wykończeniowych prac murarskich i malarskich należy zabezpieczyć okno (szczególnie części funkcyjne i ruchome) przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.