



INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KANAŁÓW ACO Drain

Dotyczy kanałów: **ACO Drain S100K, S150K, S200K i S300K**
ACO Drain Multiline V100, V150, V200, V300, V400 i V500
ACO XtraDrain X100, X150, X200

Wszystkie czynności wymienione poniżej należy wykonać również przed oddaniem kanałów ACO do eksploatacji.

1. Oznaczyć w sposób widoczny (np. przez pomalowanie rusztu na kolor żółty) położenie studzienek odpływowych.
2. Sprawdzić zamknięcie rusztów.
 - Ruszty kanałów typu S100-300K posiadają po 2 przesuwne rygle zamykające. W czasie normalnej eksploatacji rygle powinny znajdować się w pozycji „Zamknięte”.
 - Ruszty kanałów typu X100-200 i V100-V500 posiadają po 2 sprężyste rygle zamykające i po 2 rygle stałe, blokujące przesuw wzdłużny.Uszkodzone lub zagubione rygle lub sprężyny rygli należy zastąpić nowymi, firmowymi elementami.
3. Utrzymywać ruszt i wnętrze kanału w czystości:
 - Przynajmniej raz na pół roku sprawdzić i oczyścić ruszty (szczeliny rusztów) z przedmiotów, które są na nich zawieszone.
 - Przynajmniej raz na pół roku oczyścić kosze osadcze w studzienkach odpływowych.
 - Okresowo (przynajmniej raz na rok) usuwać z dna kanału szlam i drobne przedmioty (kamienie).

UWAGA:
Zabrania się wysypywania zawartości koszy osadczych na nawierzchnię obok korytka. Usunięty z dna kanału szlam oraz zawartość koszy osadczych zaliczają się do odpadów specjalnych i należy je utylizować tak jak szlam zanieczyszczony produktami ropopochodnymi.
4. W czasie czyszczenia kanałów i innych prac związanych ze zdjęciem rusztów należy odcinek czyszczony oznaczyć w sposób widoczny dla kierowców (np. otoczyć barierką). Pracownicy wykonujący czyszczenie powinni posiadać wyraźnie widoczne ubrania robocze.
5. Po czyszczeniu dna kanału należy oczyścić szczotką lub (i) opłukać silnym strumieniem wody gniazda rusztów i założyć ruszty. Ruszty nie mogą się kołysać (uwaga na przedmioty pod rusztem!).
6. Kanały ze szczelną fugą (SF):
 - Przy okazji czyszczenia dna kanałów sprawdzać przyleganie masy uszczelniającej w rowkach pomiędzy korytkami.
 - w razie zauważenia nieprawidłowości uszczelnienia należy zerwać starą i położyć nową fugę szczelną „EUROLASTIC TC30S” lub inną, dopuszczoną do stosowania na Obiekcie. Uszczelnienie układać zgodnie z instrukcjami Producenta.
7. Uwagi dodatkowe:
 - Kanały należy zamontować zgodnie z „Instrukcją wbudowania” dostarczoną przez firmą ACO,
 - Szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe położenie i szerokości szczelin dylatacji termicznych i skurczowych w nawierzchniach betonowych oraz wykonanych z płyt lub kostki, gdyż termiczne wydłużenia nawierzchni mogą być przyczyną późniejszej awarii korytka ACO.
 - Należy odciążyć ścianki kanału ACO odwadniającego pochylnię wjazdową od bocznych nacisków spowodowanych przez sąsiadującą, pochyłą nawierzchnię.