

# ACO WPUSTY

## INSTRUKCJA CZYSZCZENIA



1



Przed czyszczeniem załóż rękawice  
ochronne  
Wyjmij i wyczyść ruszt

5



Włóż uszczelkę upewniając się, że  
znajduje się w wokół przetłoczenia

2



Wyjmij i wyczyść kosz osadczy

6



Wciśnij ręką syfon, aby wskoczył w  
miejsce w uszczelce

3



Wyjmij i wyczyść zasyfonowanie

7



Włóż kosz osadczy

4



Wyjmij i wyczyść uszczelkę  
Wyczyść korpus wpustu

8



Włóż ruszt  
**Zdezynfekuj dłonie**

### UWAGA

Do czyszczenia należy używać wyłącznie środki chemiczne i narzędzia przewidziane do kontaktu ze  
STALĄ NIERDZEWNĄ