



## INSTRUKCJA MONTAŻU

### ACO SELF<sup>®</sup> Euroline SYSTEMY ODWODNIENI LINIOWYCH

#### Przykładowy montaż - Zabudowa w kostce



1. Wyznaczyć przebieg kanału, punkt przyłączenia do kanalizacji oraz klasę obciążeń.



2. Położyć łąwę fundamentową z betonu C 12/C 15 o szerokości ok. 30 cm i wysokości ok. 10 cm. Uwaga na przyłącze!



3. Układać korytka zaczynając od odpływu.



4. W razie potrzeby przygotować podpory. Gdy spadek jest większy niż 8% zalecamy zastosowanie belki odciążającej.



5. Ułożyć nawierzchnię. W przypadku kostki zalecamy ułożenie jej pierwszych rzędów na zaprawie murarskiej.



4. Przed najazdem odczekać podany przez producenta czas wiązania betonu. Po jego upływie odwodnienie ACO SELF<sup>®</sup> Euroline jest przejezdne dla samochodów osobowych.

Niniejszy dokument zawiera ogólne wytyczne dotyczące montażu produktu przy jednoczesnej konieczności przestrzegania wszelkich przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej, jak również ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji technicznej obejmującej całość inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestników procesu budowlanego oraz innych podmiotów mogących prowadzić lub prowadzących do uszkodzenia produktu.



ACO. Przyszłość  
odwodnień.

**ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.**  
ul. Fabryczna 5, Łąjski  
05-119 Legionowo  
tel. 22 76 70 500  
fax 22 76 70 513  
[www.aco.pl](http://www.aco.pl)

Kapitał zakładowy: 3.629.800 pln  
KRS: 0000054931  
Regon: 011545751  
Nip: 113-00-05-700  
Bank: BPH S.A. Warszawa  
55 1060 0076 0000 3210 0005 4777