



INSTRUKCJA MONTAŻU

ACO HEXALINE 2.0

SYSTEMY ODWODNIENI LINIOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Przykładowy montaż - Zabudowa w kostce



1. Wykonać wykop pod łąwę betonową o min. wys. 5 cm i szer. 15 cm. Zalecamy ułożenie pierwszych rzędów kostki na zaprawie murarskiej. Wykonać łąwę betonową z betonu C12/C15 i zagęścić.



2. Ławę betonową wyrównać do pożądanej wysokości - ok. 80-83 mm poniżej ostatecznego poziomu odwodnienia liniowego.



3. Przebić otwór na odpływ w dnie koryta w jednym z wyznaczonych miejsc.



4. Zamontować ściankę zamykającą na początku i końcu ciągu odwodnienia liniowego.

5. Zamontować odpływ w przygotowanym uprzednio miejscu.



6. Połączyć kanały za pomocą zatrasków.

Kompletne odwodnienie liniowe posadzić w przygotowanym miejscu.



7. W celu dopasowania długości, kanał można przeciąć w dowolnym miejscu.



8. Zamontować koszyk na liście.



9. Ułożyć kostkę brukową wokół odwodnienia. Zwrócić uwagę, aby odwodnienie było 3-5 mm poniżej poziomu kostki.

Niniejszy dokument zawiera ogólne wytyczne dotyczące montażu produktu przy jednoczesnej konieczności przestrzegania wszelkich przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej, jak również ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji technicznej obejmującej całość inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestników procesu budowlanego oraz innych podmiotów mogących prowadzić lub prowadzących do uszkodzenia produktu.



**ACO. Przyszłość
odwodnień.**

ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łąjski
05-119 Legionowo
tel. 22 76 70 500
fax 22 76 70 513
www.aco.pl

Kapitał zakładowy: 3.629.800 pln
KRS: 0000054931
Regon: 011545751
Nip: 113-00-05-700
Bank: BPH S.A. Warszawa
55 1060 0076 0000 3210 0005 4777