

**ACO Sp. z o.o.**

ul. Fabryczna 5, Łajski  
05-119 Legionowo  
Tel. (48 22) 76 70 500  
Fax (48 22) 76 70 535



## INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KANAŁÓW ACO

Dotyczy kanałów: **Gala G100**

Wszystkie czynności wymienione poniżej należy wykonać również przed oddaniem kanałów ACO do eksploatacji.

1. Oznaczyć w sposób widoczny (np. przez pomalowanie rusztu na kolor żółty) położenie studzienek odpływowych.
2. Sprawdzić mocowanie rusztów. W systemie ACO Gala G100 mocowanie rusztu jest wykonane z użyciem systemowej poprzeczki osadzonej w specjalnym gnieździe oraz śruby, która przechodząc przez ruszt oraz poprzeczkę blokuje możliwość zdjęcia rusztu bez uprzedniego jej odkręcenia.  
Uszkodzone lub zagubione śruby lub poprzeczki należy zastąpić nowymi, firmowymi elementami.
3. W związku z zastosowaniem mocowania śrubowego należy raz na pół roku odkręcić całkowicie **wszystkie mocowania** oczyścić poprzeczki i śruby z zanieczyszczeń (np. z pozostałości poprzednich środków smarowych), posmarować śruby oraz gwint w poprzeczkach środkiem przeciw zacieraniu się i zapiekaniu stalowych elementów.  
**UWAGA!** Środek powinien być przeznaczony do stosowania w warunkach jakie występują na obiekcie i być odporny na wmywanie wodą!
4. Utrzymywać ruszt i wnętrze kanału w czystości:
  - Przynajmniej raz na pół roku sprawdzić i oczyścić ruszty (szczeliny rusztów) z przedmiotów, które są na nich zawieszane.
  - Przynajmniej raz na pół roku oczyścić kosze osadcze w studzienkach odpływowych.
  - Okresowo (przynajmniej raz na rok) usuwać z dna kanału szlam i drobne przedmioty (kamienie).

**UWAGA:**  
Zabrania się wysypywania zawartości koszy osadczych na powierzchnię obok korytka. Usunięty z dna kanału szlam oraz zawartość koszy osadczych mogą zaliczać się do odpadów specjalnych. W przypadku występowania na obszarze substancji ropopochodnych osad należy utylizować tak jak szlam zanieczyszczony produktami ropopochodnymi.
5. W czasie czyszczenia kanałów i innych prac związanych ze zdjęciem rusztów należy odcinek czyszczony oznaczyć w sposób widoczny dla osób postronnych (np. otoczyć barierką). Pracownicy wykonujący czyszczenie powinni posiadać wyraźnie widoczne ubrania robocze oraz przestrzegać ogólnoprzyjętych zasad BHP.
6. Po czyszczeniu dna kanału należy oczyścić szczotką lub (i) opłukać silnym strumieniem wody gniazda rusztów i założyć ruszty. Ruszty nie mogą się kołysać (uwaga na przedmioty pod rusztem!).
7. Uwagi dodatkowe:
  - Kanały należy zamontować zgodnie z "Instrukcją wbudowania" dostarczoną przez firmą ACO lub projektem,
  - Szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe położenie i szerokości szczelin dylatacji termicznych i skurczowych w nawierzchniach betonowych oraz wykonanych z płyt lub kostki, gdyż termiczne wydłużenia nawierzchni mogą być przyczyną późniejszej awarii korytka ACO.
8. Wszystkie czynności eksploatacyjne należy odnotowywać w książce eksploatacji.